

- **Controllare attentamente che la posizione del carico (A) / scarico (B) dell'acqua siano alle altezze stabilite nello schema sottostante.**
- It is necessary to carefully check out that the water flow pipes position (A) and the drainage one (B) are at the height specified by the following lay-out.
- Man soll unbedingt prüfen, das die Position des Wasserfluß (A) und des Wasserabfluß (B) auf der Höhe der folgenden graphische Darstellung ist.
- Il faut contrôler attentivement que la position des tuyaux de l'eau (A) et celle du vidange (B) soient à la hauteur indiqué par le schéma ci-dessous.

